

	bis:	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17
von:	Jan 17	10,216	10,206	10,212	10,205	10,207	10,207	10,208	10,205	10,200	10,201	10,205	10,209
	Feb 17		10,201	10,211	10,202	10,205	10,206	10,207	10,202	10,197	10,199	10,204	10,208
	Mrz 17			10,225	10,203	10,208	10,208	10,210	10,203	10,195	10,198	10,205	10,211
	Apr 17				10,172	10,193	10,196	10,199	10,189	10,177	10,183	10,195	10,206
	Mai 17					10,225	10,221	10,224	10,204	10,182	10,190	10,206	10,217
	Jun 17						10,214	10,223	10,180	10,142	10,167	10,198	10,215
	Jul 17							10,245	10,140	10,087	10,145	10,194	10,215
	Aug 17								10,033	10,006	10,120	10,187	10,213
	Sep 17									9,980	10,148	10,210	10,227
	Okt 17										10,231	10,253	10,248
	Nov 17											10,266	10,251
	Dez 17												10,243

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes

In der Tabelle liest sich der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Ende der Abrechnungszeitspanne (Spalte) ab.

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.01.2017 bis 30.04.2017

Zeile Januar 2017 bis April 2017

10,205

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.03.2017 bis 30.04.2017

Zeile März 2017 bis April 2017

10,203